

# •onit


---

**Wandladegerät**  
**Chargeur mural**  
**Caricabatterie da muro**

---

Bedienungsanleitung  
Notice d'instructions  
Istruzioni d'uso

---



## **Sicherheitshinweise**

### **Generelle Vorsichtsmassnahmen**

- Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lassen Sie das Ladegerät nur von Fachleuten reparieren.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene und weiche Tücher.
- Dieses Ladegerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von Kinderhänden fern.

### **Vorsichtsmassnahmen für elektronische Geräte**

- Betreiben Sie das Ladegerät nur, wenn es direkt an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen und schützen Sie es vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht und verwenden Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- Wenden Sie beim Einstecken des Ladegeräts und bei eventuell eingesetzten Adaptern keine Gewalt an.

- Trennen Sie das Ladegerät vor dem Reinigen oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht oder Fluchtwege blockiert werden.
- Schliessen Sie keine defekten Geräte wie beispielsweise ein beschädigtes USB-Kabel an dieses Ladegerät an.
- Betreiben Sie das Ladegerät nicht ausserhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Dieses Ladegerät ist durch den Weitbereichseingang (100 – 240V, 50/60 Hz) weltweit einsetzbar.
- Bitte beachten Sie, dass je nach Land zusätzlich ein Reiseadapter eingesetzt werden muss, um den korrekten Anschluss an die verschiedenen Steckdosentypen zu gewährleisten.

### **GaN-Technologie**

Galliumnitrid, kurz GaN, ist ein Material, das unter anderem für Halbleiter in Ladegeräten verwendet wird. Diese neue Technologie reduziert die Wärmeentwick-

lung und erhöht die Lebensdauer, die Ladegeschwindigkeit und die Ausgangsleistung.

### **Hinweis**

Die Ausgangsleistung passt sich automatisch dem angeschlossenen Gerät an. Es ist wichtig, dass das verwendete Kabel die Leistung des GaN-Ladegeräts und des Endgeräts unterstützt.

### **Technische Daten**

Modell:	F01425, F01426
Eingang:	100-240V~ 50-60Hz
Ausgang C1/C2:	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W max.)
Ausgang USB-A:	DC 5V/ 3A, 9V/ 2A, 12V/1.5A, 20V/ 1.5A (30W max.)
Ausgang C1+C2:	22.5W+22.5W
Ausgang C1+A:	22.5W+18W
Ausgang C2+A:	7.5W+7.5W
Ausgang C1+C2+A:	22.5W+7.5W+7.5W
Unterstützt:	PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, Apple 2.4A, BC1.2DCP

## **Gewährleistung**

Die Furber AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemässer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

## **Hinweise zum Umweltschutz**



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäss den örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften. Händler, Geschäfte und Gewerbetreibende sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

## **Service und Support**

Bei defekten Geräten oder Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Furber Produktberatung auf:

<http://www.furber.ch/kontakt>.



## **Consignes de sécurité**

### **Consignes de sécurité générales :**

- Ne laissez pas tomber le chargeur et ne l'exposer pas à de grandes secousses.
- Faites réparer ce chargeur uniquement par des spécialistes.
- Nettoyez ce chargeur uniquement avec des chiffons propres et doux.
- Ce chargeur n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.

### **Mesures de précaution pour les appareils électriques**

- Utilisez uniquement ce chargeur lorsqu'il est branché directement sur une prise qui fonctionne.
- Utilisez le chargeur uniquement dans des pièces sèches et protégez-le de la poussière, de l'humidité, de la surchauffe et des températures extrêmes.
- N'ouvrez pas le chargeur et arrêtez de l'utiliser quand il est endommagé.
- N'utilisez pas de la force quand vous branchez l'appareil ou quand vous branchez un adaptateur sur



l'appareil.

- Débranchez le chargeur avant de le nettoyer et lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Disposez tous les câbles de manière à ce qu'il soit impossible de trébucher par-dessus et de manière à ce qu'ils ne bloquent pas les issues de secours.
- Ne branchez pas d'appareils défectueux, tels que des câbles USB endommagés sur ce chargeur.
- N'utilisez pas cet appareil à une puissance supérieure à celle indiquée dans les données techniques.
- Grâce à sa tension de service (100 – 240 V, 50/60 Hz) ce chargeur est utilisable dans le monde entier.
- Veuillez prendre en compte, que selon le pays d'utilisation, vous nécessitez un adaptateur pour brancher l'appareil sur les différents types de prises

### **Technologie GaN**

Le nitrure de gallium, ou GaN, est un matériau utilisé entre autres pour les semi-conducteurs des chargeurs. Cette nouvelle technologie réduit le dégagement de chaleur et augmente la durée de vie, la vitesse de

charge et la puissance de sortie.

### **Remarque**

La puissance de sortie s'adapte automatiquement à l'appareil connecté. Il est important que le câble utilisé supporte la puissance du chargeur GaN et de l'appareil final.

### **Données techniques**

Modèle :	F01425, F01426
Entée :	100-240V~ 50-60Hz
Sortie C1/C2 :	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W max.)
Sortie USB-A :	DC 5V/ 3A, 9V/ 2A, 12V/1.5A, 20V/ 1.5A (30W max.)
Sortie C1+C2 :	22.5W+22.5W
Sortie C1+A :	22.5W+18W
Sortie C2+A :	7.5W+7.5W
Sortie C1+C2+A :	22.5W+7.5W+7.5W
Supporte :	PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, Apple 2.4A, BC1.2DCP

## **Garantie**

La Furber AG n'assume aucune responsabilité ou garantie pour des dommages causés par une installation non-conforme, un montage ou une utilisation incorrecte ou par le non-respect du mode d'emploi et / ou des consignes de sécurité.

## **Précision sur la protection de l'environnement.**



Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries / piles ne peuvent pas être jetés dans les ordures ménagères. Le consommateur est légalement obligé de jeter ses appareils électriques et électroniques ainsi que ses batteries / piles dans les points de rassemblement publics ou de les ramener au lieu d'achat à la fin de leur durée de vie. Jetez l'emballage selon les règles locales de mise au rebut. Les vendeurs, les magasins et les commerçants sont légalement obligés à reprendre vos anciens appareils.

## **Service et soutien**

Dans le cas d'un appareil défectueux ou lors de problèmes d'installation, veuillez contacter votre commerçant ou les conseillers produits Furber sur : <http://www.furber.ch/kontakt>.



## **Istruzioni di sicurezza**

### **Precauzioni generali**

- Non faccia cadere il caricabatteria né lo sottoponga a urti violenti.
- Faccia riparare il caricabatteria solo da professionisti.
- Usa solo panni asciutti e morbidi per la pulizia.
- Questo caricabatteria non è un giocattolo, lo tenga fuori dalla portata dei bambini.

### **Precauzioni per i dispositivi elettronici**

- Utilizzare il caricabatteria solo quando è collegato direttamente a una presa funzionante.
- Utilizzare il caricabatteria solo in ambienti asciutti e proteggerlo da sporco, umidità, surriscaldamento e temperature estreme.
- Non aprire il caricabatteria o continuare ad usarlo se è danneggiato.
- Non usare la forza quando si inserisce il caricabatteria o gli adattatori che possono essere inseriti.
- Scollegare il caricabatteria dalla rete prima della pulizia o quando non viene utilizzato per un lungo

periodo.

- Posare tutti i cavi in modo che non ci sia il rischio di inciampare o di bloccare le vie di fuga.
- Non collegare a questo caricabatteria dispositivi difettosi come un cavo USB danneggiato.
- Non utilizzare il caricabatteria al di fuori dei limiti di potenza specificati nei dati tecnici.
- Questo caricatore può essere utilizzato in tutto il mondo grazie al suo ingresso ad ampio raggio (100 - 240 V, 50/60 Hz).
- Si prega di notare che, a seconda del paese, è necessario utilizzare anche un adattatore da viaggio per garantire il corretto collegamento ai vari tipi di prese.

### **Tecnologia GaN**

Il nitruro di gallio, in breve GaN, è un materiale utilizzato, tra l'altro, per i semiconduttori dei caricabatterie. Questa nuova tecnologia riduce la generazione di calore e aumenta la durata, la velocità di carica e la potenza di uscita.

## **Nota**

La potenza di uscita si adatta automaticamente al dispositivo collegato. È importante che il cavo utilizzato supporti la potenza del caricatore GaN e del dispositivo finale.

## **Dati tecnici**

Modello:	F01425, F01426
Ingresso:	100-240V~ 50-60Hz
Uscita C1/C2:	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W max.)
Uscita USB-A:	DC 5V/ 3A, 9V/ 2A, 12V/1.5A, 20V/ 1.5A (30W max.)
Uscita C1+C2:	22.5W+22.5W
Uscita C1+A:	22.5W+18W
Uscita C2+A:	7.5W+7.5W
Uscita C1+C2+A:	22.5W+7.5W+7.5W
Supporti:	PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, Apple 2.4A, BC1.2DCP



## **Garanzia**

Furber AG non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i danni derivanti da un'installazione, un montaggio e un uso improprio dell'apparecchio o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle istruzioni di sicurezza.



## **Note sulla protezione dell'ambiente**

■ I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici istituiti a questo scopo o al punto di vendita. Smaltire il materiale di imballaggio in conformità con le norme di smaltimento localmente applicabili. Rivenditori, negozi e commercianti sono legalmente obbligati a ritirare i vecchi apparecchi.

## **Servizio e supporto**

In caso di guasti o problemi durante l'installazione, rivolgetevi al vostro fornitore o al supporto Furber su <http://www.furber.ch/kontakt>.



•onit

Furber AG  
CH-5506 Mägenwil  
Made in RPC